



ДИЗЕЛЬНЫЕ АВТОНОМНЫЕ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛИ

ПП 30Д, 50Д, 100Д, 200Д, 300Д, 600Д,
1000Д, 1600Д, 2000Д, 2500Д

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://inversiya.nt-rt.ru/> || эл. почта: ivn@nt-rt.ru

ДИЗЕЛЬНЫЙ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ



Пароперегревательные установки, в которых нагрев рабочего вещества производится от теплоты, полученной от сгорания дизтоплива, называются дизельными ПП. Они могут работать в автономном режиме или в составе паровых котлов. Дизельное топливо при сгорании выделяет теплоту, которая идет на перегрев пара в пароперегревательной установке.

Назначение дизельных ПП

Как и в паровых машинах с другими источниками подогрева, дизельные пароперегреватели обеспечивают перегретым паром технологические линии. Их использование позволяет увеличить производительность и коэффициент полезного действия самого парового котла. В свою очередь, появляется возможность достигнуть высокой паропроизводительности с наименьшими затратами исходных веществ.

Предназначены для повышения температуры пара на 30°C — 150°C без изменения давления.

Тип	Мощность, кВт	Паропроиз- водительность, кг/час	Макс. давление, атм	Макс. температура, °C	Расход топлива, л/ч
ПП-30Д	8	30	8/16	300	1,4
ПП-50Д	12	50	8/16	300	1,5
ПП-100Д	24	100	8/16	300	1,8
ПП-200Д	30	200	8/16	300	2,5
ПП-300Д	40	300	8/16	300	3,4
ПП-600Д	80	600	8/16	300	7,7
ПП-1000Д	180	1000	8/16	300	15
ПП-1600Д	210	1600	8/16	300	20
ПП-2000Д	260	2000	8/16	300	23
ПП-2500Д	330	2500	8/16	300	32

Виды дизельных пароперегревателей

ПП, обогревание которых осуществляется дизельным топливом, квалифицируются по величине мощности, производительности пара, наибольшему значению температуры и давления. Как выбрать пароперегреватель с дизельной установкой подогрева

Дизельные пароперегреватели с техническими характеристиками:

- уровень мощности от 8 до 3000 киловатт;
- величина паропроизводительности в диапазоне 30-5000 килограмм в час;
- максимальное значение температуры 300 градусов Цельсия, а давления – 16 атмосфер;
- расход топлива напрямую зависит от исходных данных, а именно соотношения расхода пара и разницы температуры между входом и выходом.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://inversiya.nt-rt.ru/> || эл. почта: ivn@nt-rt.ru